



屋内型

業務用

充電式 LED ワークランタン

取扱説明書

保存用

この度は、日動工業のLEDワークランタンをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

明るさ2段階+SOS+点滅

HIGH/LOW/SOS/点滅

連続点灯時間

HIGH : 4.5時間 Low : 6.5時間

※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10lxを切るまでの平均値。

または、電池の特性上、残量が少くなり切れまるまでの時間です。

※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

リチウムイオンバッテリー
7.4V 13200mAh


充電時間

4 時間

■型式 BAT-WL50

LED 50W

強力マグネット付



ご購入後、初めて ご使用になる時は 必ず 「初期充電」をおこなってください。

目次

安全のための注意喚起	1
お客様へ【警告】と【注意】	1
仕様	3
点灯方法	4
充電方法	4
マグネットの使用	5
バッテリー使用・保管・廃棄のご注意	6
保証書	巻末

安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もありますので「安全のための注意喚起」・「警告」・「注意」を必ず、お読みいただき細心の注意をはらって正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

■注意喚起シンボル

	警 告	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	注 意	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	強 制	必須事項 : しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	禁 止	禁止事項 : してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

- 注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

お客様へ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、交換・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

◆警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

	<ul style="list-style-type: none">● 本製品は専用充電器以外では充電しないでください。発熱・火災・感電・故障などの原因になります。● 本製品は火気の近くや炎天下に駐車の車内など、高温になる場所では、充電・使用・保管はしないでください。発火・破裂・火災などの原因になります。● 本製品を改造しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。● 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。● 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。(硫黄成分: 一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有)(塩素雰囲気: プール施設など)光学性能や器具に悪影響をおぼし故障・落下・火災の原因になります。● トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落下・故障の原因になります。
--	---



!**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。




- 本体や部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。やけどなどのケガをするおそれがあります。
- 濡れた手で充電はしないでください。感電・故障などの原因になります。
- 電線やUSBの電極間を接触させないでください。ショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- ACアダプター・USBは必ず確実に接続してください。
差込みが浅かったりグラついているとショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- 点灯したまま、ライト部を伏せて置かないでください。発火・火災・感電などの原因になります。
- 落下や強い衝撃などで損傷のおそれのある状態で、本製品は使用しないでください。
発火・火災・感電などのおそれがあります。
- ご使用済のバッテリーは一般的なゴミとしては破棄しないでください。発火・火災・感電などのおそれがあります。
資源を有効に活用するためにリサイクル業者・自治体にお持ちいただき、リサイクルにご協力いただけますようお願いいたします。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容を守り安全を十分に考慮してお使いください。

!**注意**

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 本製品は屋内型です。屋外や水の掛かる場所・冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。
感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- 充電しながらの点灯はしないでください。
本製品やACアダプターの故障・発火の原因になります。
- コードやプラグ・USBは乱暴に扱わないでください。
コードを引張って抜いたり、プラグやUSBが変形するような取扱いはしないでください。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてからおこなってください。
感電・やけどの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用・保管はしないでください。
火災・感電・点灯不良などの原因になります。
- 指定外のご使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8～10年程で外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。
但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただくために、定期点検をおこなう必要があります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。3年に1回は専門家による点検をおこなってください。また、3年以上経過している場合は、入念に点検をおこなってください。
異常のまま使用すると、火災・感電・落下などの原因になります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響(失明、視力低下)をおよぼす可能性があります。
日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。



※LEDユニットのみの交換はできません。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を濡れた柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について…当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。
<https://www.nichido-ind.co.jp/check.html>


仕様

■型式 BAT-WL50

- タ イ プ：屋内型
- L E D：50W
- 色 温 度：6500K(昼光色)
- バッテリー：リチウムイオン 7.4V 13200mAh
- 電 池 寿 命：約500回


- 充 電 電 源：ACアダプター
入力：100~240V(50/60Hz) 出力：DC9V 3A
- 球 寿 命：40000時間
- 使 用 環 境 温 度：-20°C ~ 50°C
- 質 量：1.6kg

- サイズ(単位：mm)



付属品

- ACアダプター
100V/200V兼用
(50/60Hz)



※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

点灯方法

明るさ2段階! HIGH/LOW/SOS/点滅の切替式

点灯スイッチを押すとバッテリー残量表示が点灯し、再度押すとライトが点灯します。
点灯パターンは下記順に切替ります。

※点灯する場合は、バッテリー残量表示が消灯するまでに再度押してください。

点灯パターン

→ バッテリー
残量表示 ▶ HIGH ▶ LOW ▶ SOS ▶ 点滅 ▶ OFF ▶

充電方法


点灯スイッチを切り、下図のフタを開け充電ジャックを「充電アダプター差込口」に差込んでください。

● バッテリー残量表示

充電を開始すると1つずつ
点滅→点灯していき
4つ全点灯で満充電。

ご注意

- 必ず本体に充電ジャックを差込んでからACアダプターを電源に接続してください。
※通電状態で本体に充電ジャックを差込むとスパークするおそれがあります。



〈充電時間〉
4 時間


過充電・過放電・温度 保護機能付

〈バッテリーのご注意〉


- 充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。

マグネットの使用

本製品は強力マグネット付ですので
鉄骨やスチール棚・机などに
貼付けられます。



⚠️ 指詰め注意



マグネット使用時や
灯部首フリ時は
指詰めなどに
ご注意ください。

バッテリー使用・保管・廃棄のご注意

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず
「初期充電」をおこなってください。

〈使用上のご注意〉

- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。お使いいただく前に必ず充電してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。


ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。

※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。

(バッテリーは、長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。
6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。)

使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。
資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へ
お持ちいただぐか、自治体の指示に従ってリサイクルにご
協力いただきますようお願いいたします。
(バッテリーは分解せずにそのままお出しください。)



保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
保証期間は [お買い上げ日より1年間] です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
- イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障。
ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用などの取扱い不注意による故障。
ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
二. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
ヘ. 本書の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

バッテリー交換は保証期間内であっても有償です。

保 証 書	商品名		LEDワークランタン		保証期間		お買い上げ 年月日より	1年					
	お客様	お ご 住 所			販 売 店	店 名	年 月 日						
			氏 名	電話									
	型 式	BAT-WL50		ロットNo.									

総発売元  日動工業株式会社

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  日動工業株式会社

- 本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
□東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-1 4 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
□名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
□大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329